savoir et patrimoine

La menuiserie

Les assemblages

- Embrèvements et emboitures

Les dessus de meubles sont généralement encadrés d'une pièce de bois massif.

Ces pièces prennent le nom d'emboitures lorsqu'elles restent apparentes et ont en général une largeur de 50 à 100 mm.

Lorsqu'elles sont recouvertes de placage, vous avez intérêt à donner à ces pièces une faible largeur (10 à 20 mm).

Elles prennent alors le nom de (massifs).



emboiture avec languette pratiquée dans l'emboiture.



emboiture avec languette pratiquée dans le panneau.



emboiture avec fausse languette



panneau contre-plaqué et plaqué avec apport d'un " massif "



panneau contre-plaqué et plaqué avec massif. le panneau terminé, le massif peut être mouluré.



lorsque le panneau est très mince, vous pouvez augmenter la largeur du champ par un répaississement. le massif sera collé en demier.



construction d'un bâti destiné à recevoir un marbre encastré.



emboiture et panneau contreplaqué et plaqué sont de même épaisseur.



emboiture moulurée et panneau contre-plaqué et plaqué sont de même épaisseur. l'assemblage est à fausse languette.



emboiture avec saillie sur le panneau contre-plaqué. le panneau est destiné à être gainé.



le panneau est à fleur avec l'emboiture. l'embrèvement est à languette




l'embrèvement forme



le panneau est en retrait sur l'emboiture. l'embrèvement est à languette bâtarde.



le panneau est en retrait sur l'emboiture. l'embrèvement est double.



l'emboiture est en retrait sur le panneau. la table saillante peut être moulurée.

